HK ICM USB
USB adapter

Właściwości

Zakres stosowania	Adapter złącza USB do czujnika cząstek stałych
Zakres dostawy	z zasilaczem i kablem 3m
Zastosowanie	do czujnika cząstek stałych HK ICM



Opis

zapewnia zasilanie napięciowe i sterowanie (podłączenie do komputera) dla czujnika drobnocząsteczkowego Inline HK ICM WMKR G1

Artykuł

Oznaczenie	Ciężar (kg)
HK ICM USB I	0,5

są akcesoriami do następujących produktów

HK ICM	Czujnik drobnocząsteczkowy Inline

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.