

# HK ICM USB

## USB adapter

### Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	Adapter złącza USB do czujnika cząstek stałych
<b>Zakres dostawy</b>	z zasilaczem i kablem 3m
<b>Zastosowanie</b>	do czujnika cząstek stałych HK ICM



### Opis

zapewnia zasilanie napięciowe i sterowanie (podłączenie do komputera) dla czujnika drobnocząsteczkowego Inline HK ICM WMKR G1

### Artykuł

Oznaczenie	Ciężar (kg)
HK ICM USB I	0,5

### są akcesoriami do następujących produktów

HK ICM	Czujnik drobnocząsteczkowy Inline
--------	-----------------------------------