

RMM 40 H

Manômetro sem enchimento de glicerina

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------|--|
| Tipo | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Vedação plana com espiga |
| Conexão | atrás, centralizado |
| Norma | EN 837-1 |
| Faixa de temperatura | meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C |



Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala.

Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

Artigo

| Descrição | Ø tamanho nominal | Faixa da escala | Categoria de qualidade | Conexão |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| RMM 40-1-1/8 H | 40 | 0...1 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-1.6-1/8 H | 40 | 0...1,6 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-2.5-1/8 H | 40 | 0...2,5 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-4-1/8 H | 40 | 0...4 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-6-1/8 H | 40 | 0...6 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-10-1/8 H | 40 | 0...10 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-16-1/8 H | 40 | 0...16 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-25-1/8 H | 40 | 0...25 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-40-1/8 H | 40 | 0...40 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-60-1/8 H | 40 | 0...60 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-100-1/8 H | 40 | 0...100 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-160-1/8 H | 40 | 0...160 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-250-1/8 H | 40 | 0...250 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-315-1/8 H | 40 | 0...315 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-400-1/8 H | 40 | 0...400 | 2,5 | Rosca 1/8" -28 |
| RMM 40-1 H | 40 | 0...1 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 40-1.6 H | 40 | 0...1,6 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 40-2.5 H | 40 | 0...2,5 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 40-4 H | 40 | 0...4 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 40-6 H | 40 | 0...6 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 40-10 H | 40 | 0...10 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 40-16 H | 40 | 0...16 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 40-25 H | 40 | 0...25 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 40-40 H | 40 | 0...40 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 40-60 H | 40 | 0...60 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 40-100 H | 40 | 0...100 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 40-160 H | 40 | 0...160 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 40-250 H | 40 | 0...250 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 40-315 H | 40 | 0...315 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 40-400 H | 40 | 0...400 | 2,5 | Rosca 1/4" -19 |