

| Características      |  |
|----------------------|--|
| Tipo                 | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Fixação              | Anel frontal com furos de fixação                    |
| Conexão 1            | Rosca externa BSP cilíndrica                         |
| Tipo de vedação 1    | Vedação plana com espiga                             |
| Conexão              | atrás, centralizado                                  |
| Norma                | EN 837-1   |
| Faixa de temperatura | meio máx. +60 °C<br>Ambiente -20 °C a +60 °C         |



## Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala. Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

| Artigo         |                   |                 |                        |                |  |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|--|
| Descrição      | Ø tamanho nominal | Faixa da escala | Categoria de qualidade | Conexão        |  |
| RMM 63-0.6 HFR | 63                | 00,6            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-1 HFR   | 63                | 01              | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-1.6 HFR | 63                | 01,6            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-2.5 HFR | 63                | 02,5            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-4 HFR   | 63                | 04              | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-6 HFR   | 63                | 06              | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-10 HFR  | 63                | 010             | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-16 HFR  | 63                | 016             | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-25 HFR  | 63                | 025             | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-40 HFR  | 63                | 040             | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-60 HFR  | 63                | 060             | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-100 HFR | 63                | 0100            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-160 HFR | 63                | 0160            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-250 HFR | 63                | 0250            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-315 HFR | 63                | 0315            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 63-400 HFR | 63                | 0400            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |