



Descrição

A montagem pode ser efetuada opcionalmente usando chapas soldáveis ou trilhos de suporte.

O tamanho da braçadeira é o critério de seleção decisivo para a composição.

Artigo

Descrição

A 1-6

Elementos complementares

SRS 1-6 PP	Suporte para tubos, série leve
SRS 1-6 LI	Parafuso de cabeça com fenda para suporte de tubo simples
SRS 1-6 IS	Parafuso sextavado interno, suporte de tubo simples
SRS 1-6 AS	Parafuso sextavado para suporte de tubo simples
SRS SIS	Arruela de retenção para suporte de tubo simples
SRS 1-6 DP	Chapa de cobertura para suporte de tubo simples
SRS TS	Trilho de suporte, suporte de tubo simples e tubo duplo
SRS SM	Porca do trilho de suporte
SRS 1-6 SP	Chapa soldável, suporte de tubo simples, curta
SRS 1-6 SP L	Chapa soldável e parafusável, longa
SRS 1-6 D SP	Chapa soldável dupla, suporte de tubo simples
SRS 1-6 SP R	Chapa soldável em série, suporte de tubo simples
SRS 1-6 SPW	Chapa angulada soldável e chapa parafusável