

Características

Tipo Compasso interno



Descrição

O compasso interno é usado para determinar o diâmetro exato da ranhura no interior de caixas de vedação, tubos e guias, etc.

Artigo

Descrição	Faixa de medição
MT 150	150 mm
MT 200	200 mm
MT 300	300 mm