

# HK BM70

Distribuitor comandă manuală BM 70

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Supapă monobloc pt. montare conducte
<b>Set de livrare</b>	fără manetă (vă rugăm să o comandați separat)
<b>Presiune de lucru</b>	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bari
<b>Debit volumetric</b>	max. 70 l/min (respectați caracteristicile)
<b>Racord</b>	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



## Descriere

formă constructivă compactă

Supapă de reținere și supapă de limitare a presiunii integrate 90-220bar (trebuie reglat ventilul)

Vană cu caneluri de control pentru acționare tactilă

posibil numai până la 6 secțiuni

## Indicații referitoare comandă

Vă rugăm să comandați maneta separat - 1 manetă per secțiune!

Supapele sunt disponibile în varianta de bază menționată. Pentru alte posibilități de configurare pentru acționări și tipuri de pistoane, consultați graficul.

Exemplu de configurare HKBM70A1L12:

- tip supapă HKBM40
- secțiunea 1 cu tip de piston A și acționare 1
- secțiunea 2 cu tip de piston L și acționare 12

## Articol

Denumire	l (mm)	L (mm)	Execuție	Greutate (kg)
HK BM70 A1	66	117	Secțiune 1 (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	Secțiune 1 (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	Secțiune 2 (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	Secțiune 2 (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	Secțiune 3 (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	Secțiune 3 (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	Secțiune 4 (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	Secțiune 5 (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	Secțiune 6 (6xA1)	16,0

## Accesorii

HK BM HEB	Manetă și accesorii pentru distribuitor comandă manuală BM
HK BM C0	Transmitere presiune pt. distribuitor comandă manuală BM
HK BM MS	Microcomutator pt. distribuitor comandă manuală BM

## Piese de schimb

HK BM KOL	Piston pt. distribuitor comandă manuală BM
HK BM BET	Acționare pt. distribuitor comandă manuală BM