



## Descriere

Software de acces pentru toți parametrii de la unitățile de comandă proporțională ATOS pentru monitorizarea și editarea valorilor actuale de setare.

Interfața grafică este structurată pe niveluri care reprezintă diferite grupe specifice de funcții și parametrii.

Software-ul identifică automat tipul de supapă racordată și adaptează parametrii afișați în funcție de nivelul de acces selectat.

Condiții sistem: Windows XP sau superior, 512 MB RAM, memorie disponibilă 250MB, unitate de disc DVD, RS232 sau interfață USB

## Articol

Denumire	Execuție	Greutate (kg)
HK E SW BASIC	DVD cu drivere și software, instrucțiuni de utilizare	0,2
HK E SW PSN	DVD cu drivere și software, instrucțiuni de utilizare	0,2

### este un accesoriu pentru următoarele produse

HK EMI	Amplificator cu modulare HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	Adaptor infraroșii USB