



### Указание

Ремонтные работы на всех видах пневмоаккумуляторов может осуществлять только квалифицированный персонал! Пожалуйста, ознакомьтесь с прилагающимся руководством по ремонту.

### Описание

для пневмогидроаккумулятора IHV  
состоит из запасного баллона аккумулятора, комплекта уплотнений и разъемного кольца

### Изделие

Наименование	Для пневмогидроаккумулятора	Запасной баллон пневмогидроаккумулятора	Вес (kg)
HK IHV 1.0 REPKIT	HK IHV 1,0 л	колба 1,0 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF	0,5
HK IHV 1.6 REPKIT	HK IHV 1,6 ltr	Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF	0,6
HK IHV 2.5 REPKIT	HK IHV 2,5 л	колба 2,5 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF	0,7
HK IHV 4.0 REPKIT	HK IHV 4,0 л	колба 4,0 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF	1,0
HK IHV 5.0 REPKIT	HK IHV 5,0 л	колба 5,0 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF	1,2
HK IHV 6.0 REPKIT	HK IHV 6,0 л	колба 6,0 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10.0 REPKIT	HK IHV 10,0 л	колба 10,0 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10K2 REPKIT	HK IHV 10,0 л K2	колба 10,0 л K2 БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF	1,7
HK IHV 12.0 REPKIT	HK IHV 12,0 л	колба 12,0 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF	2,0
HK IHV 20.0 REPKIT	HK IHV 20,0 л	колба 20,0 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF	2,3

### Является запасной частью к следующим изделиям

HK IHV Пневмогидроаккумулятор