# SVB ND
Шланговый соединитель

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Шланговое соединение |
| **Соединение 2** | Шланговое соединение |
| **Норма** | DIN 20038 |
| **Рабочие среды** | Сжатый воздух |
| **Материал** | Сталь |



## Указание

Обвязать хомутами для шлангов DIN 20039 A

## Описание

Максимальное отверстия для наибольшего расхода
Отличная посадка шланга благодаря повернутому контуру наконечника

## Изделие

| Наименование | Для шланга с Дв (mm) | Ø ID (mm) | b (mm) | Длина (mm) | Рабочее давление, бар |
|---|---|---|---|---|---|
| **SVB 10 ND** | 10 | 8,00 | 11,0 | 75 | PN 25 |
| **SVB 13 ND** | 13 | 9,00 | 13,5 | 80 | PN 25 |
| **SVB 15 ND** | 15 | 12,00 | 17,0 | 105 | PN 25 |
| **SVB 19 ND** | 19 | 16,00 | 21,0 | 105 | PN 25 |
| **SVB 25 ND** | 25 | 22,00 | 26,5 | 160 | PN 25 |
| **SVB 32 ND** | 32 | 27,00 | 33,5 | 175 | PN 25 |
| **SVB 38 ND** | 38 | 33,00 | 40,0 | 215 | PN 25 |
| **SVB 50 ND** | 50 | 45,00 | 51,0 | 225 | PN 25 |
| **SVB 53 ND** | 53 | 46,00 | 54,0 | 225 | PN 25 |

Ø Дв = сквозное отверстие

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*