HK BM40

Ručný rozvádzací ventil BM 40

Vlastnosti

Vyhotovenie	Monoblokový ventil pre zabudovanie rúr
Rozsah dodávky	bez ručnej páky (prosím objednať samostatne)
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
Objemový prietok	max. 40 l/min (všimnite si charakteristiky)
Prípojka	P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8"



Popis

kompaktný typ konštrukcie
Spätný ventil a ventil na obmedzovanie tlaku 90-220 bar integrované (ventil sa musí nastaviť)
Posúvač s riadiacimi zárezmi na citlivé ovládanie
Možné až do 7 sekcií.

Pokyny pre objednanie

Ručnú páku si prosím objednajte samostatne - 1 páka na sekciu!
Ventily sú v uvedenom základnom vyhotovení. Iné možnosti konfigurácie pre ovládania a rôzne typy piestov sú uvedené na obrázkoch.
Príklad konfigurácie HKBM40A1L12:
- typ ventilu HKBM40
- sekcia 1 s typom ventilu A a ovládaním 1
- sekcia 2 s typom ventilu L a ovládaním 12

Výrobok

Označenie	l (mm)	D (mm)	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK BM40 A1	55	90	1 sekcia (A1)	2,5
HK BM40 K16	55	90	1 sekcia (K16)	2,5
HK BM40 L12	55	90	1 sekcia (L12)	2,5
HK BM40 A1X2	90	125	2 sekcie (2xA1)	3,7
HK BM40 A1 K16	90	125	2 sekcia (1xA1; 1xK16)	3,7
HK BM40 A1 L12	90	125	2 sekcie (1xA1; 1xL12)	3,7
HK BM40 A1X3	125	160	3 sekcie (3xA1)	5,0
HK BM40 A1X2 K16	125	160	3 sekcie (1xA1; 1xK16)	5,0
HK BM40 A1X2 L12	125	160	3 sekcie (2xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X4	160	195	4 sekcie (4xA1)	6,2
HK BM40 A1X3 K16	160	195	4 sekcie (3xA1; 1xK16)	6,2
HK BM40 A1X3 L12	160	195	4 sekcie (3xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X5	195	230	5 sekcií (5xA1)	7,4
HK BM40 A1X4 K16	195	230	5 sekcií (4xA1; 1xK16)	7,4
HK BM40 A1X4 L12	195	230	5 sekcií (4xA1; 1xL12)	7,4
HK BM40 A1X6	230	265	6 sekcií (6xA1)	8,6
HK BM40 A1X5 K16	230	265	6 sekcií (5xA1; 1xK16)	8,6
HK BM40 A1X5 L12	230	265	6 sekcií (5xA1; 1xL12)	8,6
HK BM40 A1X7	265	300	7 sekcií (7xA1)	9,8
HK BM40 A1X6 K16	265	300	7 sekcií (6xA1; 1xK16)	9,8
HK BM40 A1X6 L12	265	300	7 sekcií (6xA1; 1xL12)	9,8

Príslušenstvo

HK BM HEB	Ručná páka a príslušenstvo pre ručný rozvádzací ventil BM
HK BM C0	Vedenie prenosu tlaku pre ručný rozvádzací ventil BM
HK BM MS	Mikrotlačidlo pre ručný rozvádzací ventil BM

Náhradné diely

HK BM KOL	Piest pre ručný rozvádzací ventil BM
HK BM BET	Ovládanie pre ručný rozvádzací ventil BM

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.