

# HK BM40

## Ručný rozvádzač ventil BM 40

### Vlastnosti

Vyhotovenie	Monoblokový ventil pre zabudovanie rúr
Rozsah dodávky	bez ručnej páky (prosím objednať samostatne)
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bar
Objemový prietok	max. 40 l/min (všimnite si charakteristiky)
Prípojka	P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8"



### Popis

kompaktný typ konštrukcie

Spätný ventil a ventil na obmedzovanie tlaku 90-220 bar integrované (ventil sa musí nastaviť)

Posúvač s riadiacimi zárezmi na citlivé ovládanie

Možné až do 7 sekcií.

### Pokyny pre objednanie

Ručnú páku si prosím objednajete samostatne - 1 páka na sekciu!

Ventily sú v uvedenom základnom vyhotovení. Iné možnosti konfigurácie pre ovládania a rôzne typy piestov sú uvedené na obrázkoch.

Príklad konfigurácie HKBM40A1L12:

- typ ventilu HKBM40
- sekcia 1 s typom ventilu A a ovládaním 1
- sekcia 2 s typom ventilu L a ovládaním 12

### Výrobok

Označenie	l (mm)	D (mm)	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK BM40 A1	55	90	1 sekcia (A1)	2,5
HK BM40 K16	55	90	1 sekcia (K16)	2,5
HK BM40 L12	55	90	1 sekcia (L12)	2,5
HK BM40 A1X2	90	125	2 sekcie (2xA1)	3,7
HK BM40 A1 K16	90	125	2 sekcie (1xA1; 1xK16)	3,7
HK BM40 A1 L12	90	125	2 sekcie (1xA1; 1xL12)	3,7
HK BM40 A1X3	125	160	3 sekcie (3xA1)	5,0
HK BM40 A1X2 K16	125	160	3 sekcie (1xA1; 1xK16)	5,0
HK BM40 A1X2 L12	125	160	3 sekcie (2xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X4	160	195	4 sekcie (4xA1)	6,2
HK BM40 A1X3 K16	160	195	4 sekcie (3xA1; 1xK16)	6,2
HK BM40 A1X3 L12	160	195	4 sekcie (3xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X5	195	230	5 sekcií (5xA1)	7,4
HK BM40 A1X4 K16	195	230	5 sekcií (4xA1; 1xK16)	7,4
HK BM40 A1X4 L12	195	230	5 sekcií (4xA1; 1xL12)	7,4
HK BM40 A1X6	230	265	6 sekcií (6xA1)	8,6
HK BM40 A1X5 K16	230	265	6 sekcií (5xA1; 1xK16)	8,6
HK BM40 A1X5 L12	230	265	6 sekcií (5xA1; 1xL12)	8,6
HK BM40 A1X7	265	300	7 sekcií (7xA1)	9,8
HK BM40 A1X6 K16	265	300	7 sekcií (6xA1; 1xK16)	9,8
HK BM40 A1X6 L12	265	300	7 sekcií (6xA1; 1xL12)	9,8

### Príslušenstvo

HK BM HEB	Ručná páka a príslušenstvo pre ručný rozvádzač ventil BM
HK BM C0	Vedenie prenosu tlaku pre ručný rozvádzač ventil BM
HK BM MS	Mikrotačidlo pre ručný rozvádzač ventil BM

### Náhradné diely

HK BM KOL	Piest pre ručný rozvádzač ventil BM
HK BM BET	Ovládanie pre ručný rozvádzač ventil BM