HK KM 202
Poistná matica

Vlastnosti

Použitie	For control panel installation of valves HKV257 2 and HK V257 5





Popis

Montáž: Uvoľnite aretáciu ručného kolieska
Uvoľnite skrutku s drážkou pod krytom z PVC
Odstráňte ručné koleso
Namontujte ventil pomocou poistnej matice

Výrobok

Označenie	Závit	pre veľkosť ventilu	Hmotnosť (kg)
HK KM 202-1/8	M 17 x 1	1/8"	0,02
HK KM 202-1/4	M 20 x 1	1/4"	0,04
HK KM 202-3/8	M 25 x 1,5	3/8"	0,06
HK KM 202-1/2	M 30 x 1,5	1/2"	0,08
HK KM 202-3/4	M 40 x 1,5	3/4"	0,10
HK KM 202-1	M 50 x 1,5	1"	0,12
HK KM 202-11/4	M 50 x 1,5	1.1/4"	0,14
HK KM 202-11/2	M 55 x 2	1.1/2"	0,16
HK KM 202-2	M 65 x 2	2"	0,18

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK V2 572	Škrtiaci ventil
HK V2 575	Škrtiaci spätný ventil

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.