



Popis

Prístupový softvér pre všetky parametre proporcionálneho riadenia ATOS na kontrolu a spracovanie aktuálnych hodnôt nastavenia.

Grafické prostredie je rozdelené na úrovne, ktoré predstavujú rôzne špecifické skupiny funkcií a parametrov.

Softvér automaticky rozpozná pripojený typ ventilu a zobrazené parametre prispôsobí zodpovedajúcej zvolenej prístupovej úrovni.

Systémový predpoklad: Windows XP alebo vyšší, 512 MB RAM, 250 MB voľného pamäťového miesta, DVD mechanika, rozhranie RS232 alebo USB

Výrobok

Označenie	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK E SW BASIC	DVD s ovládačom a softvérom, návod na obsluhu	0,2
HK E SW PSN	DVD s ovládačom a softvérom, návod na obsluhu	0,2

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK EMI	Zosilňovač Chopper HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	Infračervený adaptér USB