
# FHR 90
Zaporni vijak z notranjo šestkotno glavo

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | zunanji navoj cilindrični BSP |
| **Oblika tesnila 1** | izvedba A |
| **Način izdelave** | zaporni vijak z notranjo šestkotno glavo |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Standard** | DIN 908 |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |






## Artikel

| Opis | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FHR 90-1/8** | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 11 | 5 |
| **FHR 90-1/4** | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 15 | 6 |
| **FHR 90-3/8** | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 15 | 8 |
| **FHR 90-1/2** | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 18 | 10 |
| **FHR 90-5/8** | G 5/8" -14 | 28 | 14 | 18 | 12 |
| **FHR 90-3/4** | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 20 | 12 |
| **FHR 90-1** | G 1" -11 | 39 | 16 | 21 | 17 |
| **FHR 90-1 1/4** | G 1,1/4" -11 | 49 | 16 | 21 | 22 |
| **FHR 90-1 1/2** | G 1,1/2" -11 | 55 | 16 | 21 | 24 |
| **FHR 90-2** | G 2" -11 | 68 | 20 | 25 | 32 |

PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*