



## Opis

Velikost objemke je odločilen izbirni kriterij za sestavo.  
Montaža je možna glede na izbiro na ploščah za varjenje ali na nosilnih tirnicah.

## Artikel

Opis

A 0

## Dodatni elementi

<b>SRS 0 PP</b>	Cevna objemka, lahka izvedba
<b>SRS 0 LI</b>	Vijak z zarezo za enocevno objemko
<b>SRS 0 IS</b>	Inbus vijak, enocevna objemka
<b>SRS 0 AS</b>	Šesterorobni vijak za enocevno objemko
<b>SRS 0 SIS</b>	Varovalna ploščica za enocevno objemko
<b>SRS 0 DP</b>	Krovna ploščica za enocevno objemko
<b>SRS 0 TS</b>	Nosilna tračnica, enocevna- dvocevna objemka
<b>SRS 0 SM</b>	Matica za nosilno tračnico, enocevna objemka
<b>SRS 0 SP</b>	Plošča za privaritev enocevna objemka, kratka
<b>SRS 0 SP L</b>	Plošča za privarjenje in pritvitje, dolga
<b>SRS 0 D SP</b>	Plošča za dvojno privarjenje, enocevna objemka
<b>SRS 0 SP R</b>	Plošča za vrstno privarjenje, enocevna objemka
<b>SRS 0 SPW</b>	Plošča za privarjenje in pritvitje pod kotom