



## Navodilo

Popravila tlačnih hranilnikov smejo izvajati le usposobljeni strokovnjaki! Prosimo, upoštevajte priložena navodila za popravilo.

## Opis

za rezervoar na meh IHV

sestavljen iz nadomestnega meha, tesnilnega kompleta in deljenega obroča

## Artikel

Opis	za rezervoar na meh	Nadomestni meh	Teža (kg)
HK IHV 1.0 REPKIT	HK IHV 1,0 l	Meh 1,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,5
HK IHV 1.6 REPKIT	HK IHV 1,6 ltr	Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF	0,6
HK IHV 2.5 REPKIT	HK IHV 2,5 l	Meh 2,5 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,7
HK IHV 4.0 REPKIT	HK IHV 4,0 l	Meh 4,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,0
HK IHV 5.0 REPKIT	HK IHV 5,0 l	Meh 5,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,2
HK IHV 6.0 REPKIT	HK IHV 6,0 l	Meh 6,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10.0 REPKIT	HK IHV 10,0 l	Meh 10,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10K2 REPKIT	HK IHV 10,0 l K2	Meh 10,0 l K2 NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,7
HK IHV 12.0 REPKIT	HK IHV 12,0 l	Meh 12,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,0
HK IHV 20.0 REPKIT	HK IHV 20,0 l	Meh 20,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,3

## je nadomestni del za naslednje izdelke

HK IHV Mehovni hranilnik