

Lastnosti

uporaba For control panel installation of valves HKV257 2 and HK V257 5



Opis

Montaža: popustite blokado ročnega kolesa
Popustite vijak z zarezo pod PVC pokrovom
Odstranite ročno kolo
Namestite ventil s protimatico

Artikel

| Opis | Navoj | za velikost ventila | Teža (kg) |
|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| HK KM 202-1/8 | M 17 x 1 | 1/8" | 0,02 |
| HK KM 202-1/4 | M 20 x 1 | 1/4" | 0,04 |
| HK KM 202-3/8 | M 25 x 1,5 | 3/8" | 0,06 |
| HK KM 202-1/2 | M 30 x 1,5 | 1/2" | 0,08 |
| HK KM 202-3/4 | M 40 x 1,5 | 3/4" | 0,10 |
| HK KM 202-1 | M 50 x 1,5 | 1" | 0,12 |
| HK KM 202-1 1/4 | M 50 x 1,5 | 1.1/4" | 0,14 |
| HK KM 202-1 1/2 | M 55 x 2 | 1.1/2" | 0,16 |
| HK KM 202-2 | M 65 x 2 | 2" | 0,18 |

je pribor za naslednje izdelke

| | |
|-----------|------------------------------|
| HK V2 572 | dušilni ventil |
| HK V2 575 | dušilni protipovratni ventil |