



## Opis

Programska oprema za dostop do vseh parametrov proporcionalnih krmilnikov ATOS za nadzor in obdelavo trenutno nastavljenih vrednosti. Grafični prikaz je razvrščen v ravni, ki predstavljajo različne posebne skupine funkcij in parametrov. Programska oprema samodejno prepozna tip priključenega ventila in ustrezno prilagodi prikazane parametre na izbrani ravni dostopa. Sistemske zahteve: Windows XP ali višji, 512 MB RAM, 250 MB prostega pomnilnika, pogon DVD, vmesnik RS232 ali USB

## Artikel

Opis	Izvedba	Teža (kg)
HK E SW BASIC	DVD z gonilnikom in programsko opremo, navodila za uporabo	0,2
HK E SW PSN	DVD z gonilnikom in programsko opremo, navodila za uporabo	0,2

## je pribor za naslednje izdelke

HK EMI	ojačevalnik Chopper HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	infrardeči USB adapter