
# HK E SW
programska oprema za proporcionalno elektroniko ATOS




## Opis
Programska oprema za dostop do vseh parametrov proporcionalnih krmilnikov ATOS za nadzor in obdelavo trenutno nastavljenih vrednosti.
Grafični prikaz je razvrščen v ravni, ki predstavljajo različne posebne skupine funkcij in parametrov.
Programska oprema samodejno prepoznava tip priključenega ventila in ustrezno prilagodi prikazane parametre na izbrani ravni dostopa.
Sistemske zahteve: Windows XP ali višji, 512 MB RAM, 250 MB prostega pomnilnika, pogon DVD, vmesnik RS232 ali USB

## Artikel

| Opis | Izvedba | Teža (kg) |
|---|---|---|
| **HK E SW BASIC** | DVD z gonilnikom in programsko opremo, navodila za uporabo | 0,2 |
| **HK E SW PSN** | DVD z gonilnikom in programsko opremo, navodila za uporabo | 0,2 |

## je pribor za naslednje izdelke

| | |
|---|---|
| **HK EMI** | ojačevalnik Chopper HK EMI AS IR |
| **HK EC PC IR USB** | infrardeči USB adapter |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*