# RMM 40
Manometar bez glicerinskog punjenja

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Priključak 1** | BSP spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | ravno zaptivanje sa rukavcem |
| **Priključak** | dole |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Temperaturni opseg** | medija maks. +60 °C<br>Okoline -20 °C do +60 °C |



## Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.
Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

## Artikal

| Naziv | Nominalna veličina Ø | Opseg skale | Klasa kvaliteta | Priključak |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 40-1-1/8** | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-1.6-1/8** | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-2.5-1/8** | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-4-1/8** | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-6-1/8** | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-10-1/8** | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-16-1/8** | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-25-1/8** | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-40-1/8** | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-60-1/8** | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-100-1/8** | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-160-1/8** | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-250-1/8** | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-315-1/8** | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-400-1/8** | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-1** | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-1.6** | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-2.5** | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-4** | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-6** | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-10** | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-16** | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-25** | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-40** | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-60** | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-100** | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-160** | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-250** | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-315** | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-400** | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*