

### Osobine

**Oblast primene** pretežno u oblasti građevinskih mašina



### Napomena

Montaža: Pidržni komad zavariti ili pričvrstiti zavrtanjima na telo Mašine. Polovice obujmica se zavrtanjima pričvršćuju za pridržni komad.

### Opis

Obujmica za čelične cevi služi za (naknadno) polaganje hidrauličkih cevi i crevovoda.

### Dodatne informacije

Robusna konstrukcija obujmice prigušuje udarce i vibracije. Ona se može dopuniti elastomerskim umetkom (HSRS EE).

### Artikal

Naziv	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

### Pribor

**HSRS EE** Elastomerski umetak za obujmica za čelične cevi