

Osobine

Oblast primene pretežno u oblasti građevinskih mašina



Napomena

Montaža: Pidržni komad zavariti ili pričvrstiti zavrtanjima na telo Mašine. Polovice obujmica se zavrtanjima pričvršćuju za pridržni komad.

Opis

Obujmica za čelične cevi služi za (naknadno) polaganje hidrauličkih cevi i crevovoda.

Dodatne informacije

Robusna konstrukcija obujmice prigušuje udarce i vibracije. Ona se može dopuniti elastomerskim umetkom (HSRS EE).

Artikal

Naziv	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Pribor

HSRS EE Elastomerski umetak za obujmica za čelične cevi