



### Açıklama

Geçerli ayarlama değerlerinin denetim ve düzenlemesi için, ATOS orantılı kumandalarının tüm parametreleri için erişim yazılımı. Grafik arayüz, fonksiyon ve parametrelerin farklı özel gruplarını teşkil eden düzeylerden oluşur. Yazılım, bağlı valf tipini otomatik olarak tanır ve gösterilen parametreleri seçilen erişim düzeyine uygun hale getirir. Sistem koşulu: Windows XP veya üstü, 512 MB RAM, 250MB boş bellek yeri, DVD sürücüsü, RS232 veya USB arabirimi

### Ürün

| Tanım         | Model   | Ağırlık (kg) |
|---------------|---|--------------|
| HK E SW BASIC | Sürücülü ve yazılımlı, kullanım kılavuzlu DVD | 0,2          |
| HK E SW PSN   | Sürücülü ve yazılımlı, kullanım kılavuzlu DVD | 0,2          |

### aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| HK EMI          | Chopper güçlendiricisi HK EMI AS IR |
| HK EC PC IR USB | USB kızılötesi adaptörü             |