# HK IHV REPKIT

Sada na opravu hydroakumulátoru




## Upozornění

Opravy tlakových zásobníků smějí provádět pouze vyškolení odborní pracovníci. Postupujte podle přiloženého návodu k opravě.

## Popis

pro hydroakumulátor IHV

skládá se z náhradního měchýře, sady těsnění a děleného kroužku

## Výrobek

| Označení | pro bublinkový akumulátor | náhradní bublina | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK IHV 1.0 REPKIT** | HK IHV 1,0 l | měchýř 1,0 l NBR, Ø 22 mm 7/8" - 14UNF | 0,5 |
| **HK IHV 1.6 REPKIT** | HK IHV 1,6 ltr | Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF | 0,6 |
| **HK IHV 2.5 REPKIT** | HK IHV 2,5 l | měchýř 2,5 l NBR, Ø 22 mm 7/8" - 14UNF | 0,7 |
| **HK IHV 4.0 REPKIT** | HK IHV 4,0 l | měchýř 4,0 l NBR, Ø 22 mm 7/8" - 14UNF | 1,0 |
| **HK IHV 5.0 REPKIT** | HK IHV 5,0 l | měchýř 5,0 l NBR, Ø 22 mm 7/8" - 14UNF | 1,2 |
| **HK IHV 6.0 REPKIT** | HK IHV 6,0 l | měchýř 6,0 l NBR, Ø 22 mm 7/8" - 14UNF | 1,5 |
| **HK IHV 10.0 REPKIT** | HK IHV 10,0 l | měchýř 10,0 l NBR, Ø 22 mm 7/8" - 14UNF | 1,5 |
| **HK IHV 10K2 REPKIT** | HK IHV 10,0 l K2 | měchýř 10,0 l K2 NBR, Ø 22 mm 7/8" - 14UNF | 1,7 |
| **HK IHV 12.0 REPKIT** | HK IHV 12,0 l | měchýř 12,0 l NBR, Ø 22 mm 7/8" - 14UNF | 2,0 |
| **HK IHV 20.0 REPKIT** | HK IHV 20,0 l | měchýř 20,0 l NBR, Ø 22 mm 7/8" - 14UNF | 2,3 |

## je náhradním dílem pro následující produkte

| | |
|---|---|
| **HK IHV** | Hydroakumulátory |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*