# HK BM MS

Micropulsador para válvula manual de distribución BM

## Características

| | |
|---|---|
| **Volumen de suministro** | incl. juego de tornillos |
| **Utilización** | para la exploración eléctr. de la pos. de conmutación |






## Artículo

| Denominación | para tipo de válvula | Versión | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK BM40 MS0** | HK BM40 | Contacto de conmutación en posición de válvula 1 y 2 | 0,10 |
| **HK BM40 MS1** | HK BM40 | Contacto de conmutación en posición de válvula 1 | 0,10 |
| **HK BM40 MS2** | HK BM40 | Contacto de conmutación en posición de válvula 2 | 0,10 |
| **HK BM70 MS0** | HK BM70 | Contacto de conmutación en posición de válvula 1 y 2 | 0,10 |
| **HK BM70 MS1** | HK BM70 | Contacto de conmutación en posición de válvula 1 | 0,10 |
| **HK BM70 MS2** | HK BM70 | Contacto de conmutación en posición de válvula 2 | 0,10 |
| **HK BM40 DBM** | HK BM40 | Pulsador de sustitución | 0,10 |

## es accesorio para los siguientes productos

| | |
|---|---|
| **HK BM40** | Válvula manual de distribución BM 40 |
| **HK BM70** | Válvula manual de distribución BM 70 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*