PRESSE UPS
Prasa do węży niskociśnieniowych



Wskazówka
Przed użyciem prasę należy zamocować czterema śrubami na odpowiednim podłożu (stół warsztatowy).

Opis
Za pomocą prasy UPS można wytwarzać wszystkie niskociśnieniowe przewody elastyczne o średnicach znamionowych 3 do 16 mm.

Artykuł
Oznaczenie
PRESSE UPS 1