HK BM40

ręczny zawór rozdzielczy BM 40

Właściwości

Wykonanie	zawór monoblok do zabudowy na rurociągu
Zakres dostawy	bez dźwigni ręcznej (należy zamawiać oddzielnie)
Ciśnienie robocze	P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar
przepływ objętościowy	maks. 40 l/min. (uwzględnić charakterystyki)
Przyłącze	P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8"



Opis

kompaktowy kształt
Zawór przeciwzwrotny i zawór ograniczający ciśnienie 90-220bar zintegrowany (zawór musi zostać ustawiony)
Suwak z nacięciami sterującymi do precyzyjnego uruchamiania
Możliwe do 7 sekcji.

Wskazówki do zamówienia

Dźwignię ręczną należy zamawiać oddzielnie - 1 dźwignia na sekcję!
Zawory są dostarczane w wymienionej podstawowej wersji. Inne możliwości konfiguracji napędów i typów tłoków, patrz grafika.
Przykład konfiguracji HKBM40A1L12:
- Typ zaworu HKBM40
- Sekcja 1 z typem tłoka A i uruchamianiem 1
- Sekcja 2 z typem tłoka L i uruchamianiem 12

Artykuł

Oznaczenie	l (mm)	L (mm)	Wykonanie	Ciężar (kg)
HK BM40 A1	55	90	1 sekcja (A1)	2,5
HK BM40 K16	55	90	1 sekcja (K16)	2,5
HK BM40 L12	55	90	1 sekcja (L12)	2,5
HK BM40 A1X2	90	125	2 sekcja (2xA1)	3,7
HK BM40 A1 K16	90	125	2 sekcja (1xA1; 1xK16)	3,7
HK BM40 A1 L12	90	125	2 sekcja (1xA1; 1xL12)	3,7
HK BM40 A1X3	125	160	3 sekcja (3xA1)	5,0
HK BM40 A1X2 K16	125	160	3 sekcja (2xA1; 1xK16)	5,0
HK BM40 A1X2 L12	125	160	3 sekcja (2xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X4	160	195	4 sekcja (4xA1)	6,2
HK BM40 A1X3 K16	160	195	4 sekcja (3xA1; 1xK16)	6,2
HK BM40 A1X3 L12	160	195	4 sekcja (3xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X5	195	230	5 sekcja (5xA1)	7,4
HK BM40 A1X4 K16	195	230	5 sekcja (4xA1; 1xK16)	7,4
HK BM40 A1X4 L12	195	230	5 sekcja (4xA1; 1xL12)	7,4
HK BM40 A1X6	230	265	6 sekcja (6xA1)	8,6
HK BM40 A1X5 K16	230	265	6 sekcja (5xA1; 1xK16)	8,6
HK BM40 A1X5 L12	230	265	6 sekcja (5xA1; 1xL12)	8,6
HK BM40 A1X7	265	300	7 sekcja (7xA1)	9,8
HK BM40 A1X6 K16	265	300	7 sekcja (6xA1; 1xK16)	9,8
HK BM40 A1X6 L12	265	300	7 sekcja (6xA1; 1xL12)	9,8

Akcesoria

HK BM HEB	dźwignia ręczna i akcesoria do ręcznego zaworu rozdzielczego BM
HK BM C0	przekaźnik ciśnienia do ręcznego zaworu rozdzielczego BM
HK BM MS	mikrowyłącznik do ręcznego zaworu rozdzielczego BM

Części zamienne

HK BM KOL	tłok do ręcznego zaworu rozdzielczego BM
HK BM BET	uruchomienie do ręcznego zaworu rozdzielczego BM

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.