HK EC PC IR USB

Adapter USB IF

Właściwości

Wykonanie	Adapter z przyłączem USB do wzmacniacza chopper HK EMI
Zakres dostawy	adapter podczerwieni Kabel USB 3m





Opis

Do sterowanego komputerowo ustawiania wzmacniacza Chopper HK EMI AS IR
Połączenie z komputerem PC przez interfejs USB
Adapter jest nakładany na wzmacniacz, odbywa się bezpośrednia komunikacja przez podczerwień ze wzmacniaczem z prędkością transmisji 9,6 kbit/s.
Zewnętrzne zasilanie napięciowe nie jest konieczne (odbywa się przez złącze USB).

Artykuł

Oznaczenie	Wykonanie	Ciężar (kg)
HK EC PC IR USB	Panel podczerwieni z kablem USB 3m	0,7

Akcesoria

HK E SW	Oprogramowanie do elektroniki proporcjonalnej ATOS

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

HK EMI	Wzmacniacz Chopper HK EMI AS IR

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.