# HK BM KOL

tłok do ręcznego zaworu rozdzielczego BM

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zastosowanie** | do przebudowy funkcji przełączania ręcznych zaworów rozdzielczych HK BM |



## Artykuł

| Oznaczenie | do typu zaworu | Ciężar (kg) |
|---|---|---|
| **HK BM40 A** | HK BM40 | 0,20 |
| **HK BM40 B** | HK BM40 | 0,20 |
| **HK BM40 D** | HK BM40 | 0,20 |
| **HK BM40 E** | HK BM40 | 0,20 |
| **HK BM40 F** | HK BM40 | 0,20 |
| **HK BM40 K** | HK BM40 | 0,20 |
| **HK BM40 M** | HK BM40 | 0,20 |
| **HK BM70 A** | HK BM70 | 0,30 |
| **HK BM70 B** | HK BM70 | 0,30 |
| **HK BM70 C** | HK BM70 | 0,30 |
| **HK BM70 D** | HK BM70 | 0,30 |
| **HK BM70 F** | HK BM70 | 0,30 |
| **HK BM70 L** | HK BM70 | 0,30 |
| **HK BM150 A** | HK BM150 | 0,35 |
| **HK BM150 B** | HK BM150 | 0,35 |
| **HK BM150 C** | HK BM150 | 0,35 |
| **HK BM150 D** | HK BM150 | 0,35 |

## są akcesoriami do następujących produktów

| | |
|---|---|
| **HK BM40** | ręczny zawór rozdzielczy BM 40 |
| **HK BM70** | ręczny zawór rozdzielczy BM 70 |
| **HK BM150** | ręczny zawór rozdzielczy BM 150 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*