# HK IHV REPKIT

Súprava pre opravy vakových zásobníkov




## Poznámka

Opravy na tlakových zásobníkoch môžu vykonávať len poučení odborní pracovníci! Dodržte prosím priložený návod na opravy.

## Popis

pre vakové zásobníky IHV
pozostávajúce z náhradného vaku, tesniacej súpravy a rozdeleného krúžku

## Výrobok

| Označenie | pre bublinovú pamäť | Náhradná bublina | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK IHV 1.0 REPKIT** | HK IHV 1,0 litra | Vak 1,0 litra NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 0,5 |
| **HK IHV 1.6 REPKIT** | HK IHV 1,6 ltr | Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF | 0,6 |
| **HK IHV 2.5 REPKIT** | HK IHV 2,5 litra | Vak 2,5 litra NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 0,7 |
| **HK IHV 4.0 REPKIT** | HK IHV 4,0 litra | Vak 4,0 litra NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 1,0 |
| **HK IHV 5.0 REPKIT** | HK IHV 5,0 litra | Vak 5,0 litra NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 1,2 |
| **HK IHV 6.0 REPKIT** | HK IHV 6,0 litra | Vak 6,0 litra NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 1,5 |
| **HK IHV 10.0 REPKIT** | HK IHV 10,0 litra | Vak 10,0 litra NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 1,5 |
| **HK IHV 10K2 REPKIT** | HK IHV 10,0 litra K2 | Vak 10,0 litra K2 NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 1,7 |
| **HK IHV 12.0 REPKIT** | HK IHV 12,0 litra | Vak 12,0 litra NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 2,0 |
| **HK IHV 20.0 REPKIT** | HK IHV 20,0 litra | Vak 20,0 litra NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 2,3 |

## tvorí náhradný diel pre nasledujúce produkty

| | |
|---|---|
| **HK IHV** | Bublinová pamäť |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*