A 0
Sestava skupine A 0



Opis
Velikost objemke je odločilen izbirni kriterij za sestavo.
Montaža je možna glede na izbiro na ploščah za varjenje ali na nosilnih tirnicah.

Artikel

Opis
A 0

Dodatni elementi

SRS 0 PP	Cevna objemka, lahka izvedba
SRS 0 LI	Vijak z zarezo za enocevno objemko
SRS 0 IS	Inbus vijak, enocevna objemka
SRS 0 AS	Šesterorobni vijak za enocevno objemko
SRS 0 SIS	Varovalna ploščica za enocevno objemko
SRS 0 DP	Krovna plošča za enocevno objemko
SRS 0 TS	Nosilna tračnica, enocevna- dvocevna objemka
SRS 0 SM	Matica za nosilno tračnico, enocevna objemka
SRS 0 SP	Plošča za privaritev enocevna objemka, kratka
SRS 0 SP L	Plošča za privarjenje in privitje, dolga
SRS 0 D SP	Plošča za dvojno privarjenje, enocevna objemka
SRS 0 SP R	Plošča za vrstno privarjenje, enocevna objemka
SRS 0 SPW	Plošča za privarjenje in privitje pod kotom

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.