HK BM40
Ručni račvasti ventil BM 40

Osobine

Verzija	Monoblok ventil ugradnju u cevovodu
Obim isporuke	bez ručice (molimo naručite posebno)
Radni pritisak	P, A, B: maks. 220bara / T: maks. 80bara
Zapreminski protok	maks. 40 l/min (obrati pažnju na karakterističnu krivu)
Priključak	P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8"



Opis

kompaktna konstrukcija
Integrisan nepovratni ventil i ventil za ograničavanje pritiska 90-220bara (ventil se mora podešavati)
Zasun sa kontrolnim urezima za osećajno aktiviranje
Mogućnost do 7 sekcija.

Napomene u vezi porudžbine

Molimo naručite ručicu zasebno - 1 ručica po sekciji!
Ventili postoje u navedenom osnovnom modelu. Druge mogućnosti konfiguracije za aktiviranje i tipove klipa vidi grafiku.
Primer konfiguracije HKBM40A1L12:
- Tip ventila HKBM40
- 1. sekcija sa tipom klipa A i aktivacijom 1
- 2. sekcija sa tipom klipa L i aktivacijom 12

Artikal

Naziv	l (mm)	L (mm)	Verzija	Težina (kg)
HK BM40 A1	55	90	1 sekcija (A1)	2,5
HK BM40 K16	55	90	1 sekcija (K16)	2,5
HK BM40 L12	55	90	1 sekcija (L12)	2,5
HK BM40 A1X2	90	125	2 sekcije (2xA1)	3,7
HK BM40 A1 K16	90	125	2 sekcije (1xA1; 1xK16)	3,7
HK BM40 A1 L12	90	125	2 sekcije (1xA1; 1xL12)	3,7
HK BM40 A1X3	125	160	3 sekcije (3xA1)	5,0
HK BM40 A1X2 K16	125	160	3 sekcije (2xA1; 1xK16)	5,0
HK BM40 A1X2 L12	125	160	3 sekcije (2xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X4	160	195	4 sekcije (4xA1)	6,2
HK BM40 A1X3 K16	160	195	4 sekcije (3xA1; 1xK16)	6,2
HK BM40 A1X3 L12	160	195	4 sekcije (3xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X5	195	230	5 sekcije (5xA1)	7,4
HK BM40 A1X4 K16	195	230	5 sekcije (4xA1; 1xK16)	7,4
HK BM40 A1X4 L12	195	230	5 sekcije (4xA1; 1xL12)	7,4
HK BM40 A1X6	230	265	6 sekcije (6xA1)	8,6
HK BM40 A1X5 K16	230	265	6 sekcije (5xA1; 1xK16)	8,6
HK BM40 A1X5 L12	230	265	6 sekcije (5xA1; 1xL12)	8,6
HK BM40 A1X7	265	300	7 sekcije (7xA1)	9,8
HK BM40 A1X6 K16	265	300	7 sekcije (6xA1; 1xK16)	9,8
HK BM40 A1X6 L12	265	300	7 sekcije (6xA1; 1xL12)	9,8

Pribor

HK BM HEB	Ručica i pribor za ručni račvasti ventil BM
HK BM C0	Vod pod pritiskom za ručni račvasti ventil BM
HK BM MS	Mikro taster za ručni račvasti ventil BM

Rezervni delovi

HK BM KOL	Klip za ručni račvasti ventil BM
HK BM BET	Aktivacija za ručni račvasti ventil BM

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.