

HK VAK FILTRA GL

Вакуумное фильтрационное устройство из стекла

HANSA FLEX

Свойства

Соединение Штуцер для шланга имеет диаметр 6 мм



Указание

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Описание

Вакуумный фильтрационный прибор из стекла для визуальной оценки состояния жидкостей.

Указания по заказу

Мембранный фильтр, вакуумный насос и всасывающий шланг заказываются отдельно.

Дополнительная информация

С помощью вакуумного насоса проба масла всасывается через фильтр в емкость для фильтрата.

Оставшиеся на фильтре загрязнения позволяют судить о загрязнении масла.

Объем емкости для фильтрата составляет 1000 мл,

объем стеклянной насадки составляет 250 мл,

емкость фильтрационной бутылки составляет 12,5 см² при диаметре фильтра 50 мм.

Изделие

| Наименование | Вес (kg) |
|------------------|-------------|
| HK VAK-FILTRA-GL | 1,7 |

Принадлежности

HK VAK MEM Фильтр для вакуумной фильтрации

Дополнительные элементы

HK VAK PUMPE Ручной вакуумный насос

PSK Шланг из ПВХ, прозрачный