

# HK VAK FILTRA GL

Вакуумное фильтрационное устройство из стекла

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Соединение** Штуцер для шланга имеет диаметр 6 мм



## Указание

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

## Описание

Вакуумный фильтрационный прибор из стекла для визуальной оценки состояния жидкостей.

## Указания по заказу

Мембранный фильтр, вакуумный насос и всасывающий шланг заказываются отдельно.

## Дополнительная информация

С помощью вакуумного насоса проба масла всасывается через фильтр в емкость для фильтрата.

Оставшиеся на фильтре загрязнения позволяют судить о загрязнении масла.

Объем емкости для фильтрата составляет 1000 мл,

объем стеклянной насадки составляет 250 мл,

емкость фильтрационной бутылки составляет 12,5 см<sup>2</sup> при диаметре фильтра 50 мм.

## Изделие

Наименование	Вес (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

## Принадлежности

**HK VAK MEM** Фильтр для вакуумной фильтрации

## Дополнительные элементы

**HK VAK PUMPE** Ручной вакуумный насос

**PSK** Шланг из ПВХ, прозрачный