

HK VAK FILTRA GL

Vakuumska naprava za filtriranje, iz stekla

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek nastavek za cev = premer 6 mm



Navodilo

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Opis

Aparat za vakuumsko filtriranje iz stekla za optično oceno tekočin.

Navodila za naročanje

Membranski filter, vakuumsko črpalko in sesalno cev je treba naročiti posebej.

Dodatne informacije

S pomočjo vakuumske črpalke se vzorec olja odsesa skozi filter v steklenico za filtrat.

Destilacijski ostanek na filtru omogoča oceniti onesnaženost olja.

prostornina steklenice za filtrat znaša 1000 ml,

prostornina steklenega nastavka znaša 250 ml,

površina filtra znaša 12,5 cm² za premer filtra 50 mm.

Artikel

Opis	Teža (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

Pribor

HK VAK MEM Filter za vakuumsko filtriranje

Dodatni elementi

HK VAK PUMPE Vakuumska ročna črpalka

PSK Cev iz PVC, prozorna