# RMM 40
Manometr bez glycerinové náplně

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konstrukce** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Přípoj 1** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 1** | plošně těsnící s čepem |
| **Přípoj** | dole |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Teplotní rozsah** | střední max. +60 °C<br>Okolní -20 °C až +60 °C |



## Upozornění

Rozsah použití při klidném zatížení: 3/4 x koncová hodnota stupnice
Rozsah použití při střídavém zatížení: 2/3 x koncová hodnota stupnice

## Výrobek

| Označení | Jmenovitá velikost Ø | Rozsah stupnice | Jakostní třída | Přípoj |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 40-1-1/8** | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-1.6-1/8** | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-2.5-1/8** | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-4-1/8** | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-6-1/8** | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-10-1/8** | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-16-1/8** | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-25-1/8** | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-40-1/8** | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-60-1/8** | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-100-1/8** | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-160-1/8** | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-250-1/8** | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-315-1/8** | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-400-1/8** | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| **RMM 40-1** | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-1.6** | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-2.5** | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-4** | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-6** | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-10** | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-16** | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-25** | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-40** | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-60** | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-100** | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-160** | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-250** | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-315** | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-400** | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*