# RMM 40 HFR
Manometer ohne Glyzerinfüllung

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Bauart** | Rohrfeder-Manometer ohne Glyzerinfüllung |
| **Befestigung** | Frontring mit Befestigungsbohrungen |
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | flachdichtend mit Zapfen |
| **Anschluss** | hinten, zentrisch |
| **Norm** | EN 837-1 |
| **Temp. Bereich** | Medium max. +60 °C<br>Umgebung -20 °C bis +60 °C |



## Hinweis

Einsatzbereich bei Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert.
Einsatzbereich bei Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert.

## Artikel

| Bezeichnung | Nenngröße Ø | Skalenbereich | Genauigkeitsklasse | Anschluss |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 40-1 HFR** | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-1.6 HFR** | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-2.5 HFR** | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-4 HFR** | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-6 HFR** | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-10 HFR** | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-16 HFR** | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-25 HFR** | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-40 HFR** | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-60 HFR** | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-100 HFR** | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-160 HFR** | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-250 HFR** | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-315 HFR** | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **RMM 40-400 HFR** | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*