

# RVM 40 HFR

Vakuum-Manometer ohne Glyzerinfüllung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Rohrfeder-Manometer ohne Glyzerinfüllung
<b>Befestigung</b>	Frontring mit Befestigungsbohrungen
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	flachdichtend mit Zapfen
<b>Anschluss</b>	hinten, zentrisch
<b>Norm</b>	EN 837-1
<b>Temp. Bereich</b>	Medium max. +60 °C Umgebung -20 °C bis +60 °C



## Hinweis

Einsatzbereich bei Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert.

Einsatzbereich bei Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert.

## Artikel

Bezeichnung	Nenngröße Ø	Skalenbereich	Genauigkeitsklasse	Anschluss
RVM 40 -1 +0 HFR	40	-1...0	2,5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +0.6 HFR	40	-1...+0,6	2,5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +1.5 HFR	40	-1...+1,5	2,5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +3 HFR	40	-1...+3	2,5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +5 HFR	40	-1...+5	2,5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +9 HFR	40	-1...+9	2,5	G 1/4" -19
RVM 40 -1 +15 HFR	40	-1...+15	2,5	G 1/4" -19