


### Características

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Construcción</b>         | Posición de instalación preferentemente vertical, lado del gas arriba |
| <b>Presión de servicio</b>  | máx. 350 bares  |
| <b>Rango de temperatura</b> | Modelo estándar -15 °C hasta +80 °C                                   |
| <b>Material</b>             | Burbuja: Modelo estándar NBR  |



### Nota

Kit de reparación véase HK IHV...REPKIT

Presión de llenado de gas  $p_0$  – entre  $0,9 p_1$  y  $0,25 p_2$  ( $p_1$  = mín. presión de sistema,  $p_2$  = máx. presión de sistema)

Marca CE para todos los acumuladores hidroneumáticos

### Indicaciones para pedidos

Los acumuladores de presión se entregan del almacén sin llenar. Para un llenado N2 según los deseos del cliente derivan costes por separado.

### Artículo

| Denominación          | Volumen de gas l (L) | p max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D (mm) | Ø d (mm) | E (mm) | F        | Ø G (mm) | Peso (kg) |
|-----------------------|----------------------|--------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| HK IHV 1.6 350 3/4    | 1,6                  | 350          | 395    | 54     | 26     | 114      | 16       | 315    | G 3/4"   | 36       | 7         |
| HK IHV 2.5 350 1 1/4  | 2,4                  | 350          | 532    | 66     | 57     | 114      | 22       | 409    | G 1.1/4" | 53       | 10        |
| HK IHV 4.0 350 1 1/4  | 3,7                  | 350          | 407    | 66     | 57     | 168      | 22       | 284    | G 1.1/4" | 53       | 16        |
| HK IHV 5.0 350 1 1/4  | 5,0                  | 350          | 881    | 66     | 57     | 114      | 22       | 758    | G 1.1/4" | 53       | 17        |
| HK IHV 10.0 350 1 1/4 | 10,0                 | 350          | 807    | 66     | 57     | 168      | 22       | 684    | G 1.1/4" | 53       | 28        |
| HK IHV 10.0 330 K 2   | 9,2                  | 330          | 565    | 101    | 57     | 221      | 22       | 407    | G 2"     | 76       | 32        |

$p_{max}$  = presión de servicio máx.

### Accesorios

|          |   |
|----------|---|
| HK DI 10 | Bloque de seguridad y de cierre con descarga manual       |
| HK DI 20 | Bloque de seguridad y de cierre con descarga manual       |
| HK CD    | Abrazadera del acumulador                                 |
| HK CE    | Abrazadera del acumulador                                 |
| HK KONS  | Consola para acumulador hidroneumático                    |
| HK AS    | Adaptador de acumulador para bloque de seguridad y cierre |

### Piezas de repuesto

|               |  |
|---------------|--|
| HK IHV REPKIT | Kit de reparación para acumulador hidroneumático |
|---------------|--|