

SRS 1-6 PP

Abrazadera de tubo, serie ligera

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------|--|
| Construcción | Abrazadera de un tubo |
| Suplemento construcción | Cara interior de la abrazadera con nervios |
| Serie | ligero |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 90 °C |
| Material | Polipropileno |



Nota

Para el soporte de tubos flexibles y de cables se recomienda el empleo de abrazaderas con superficie interior lisa. Se montan sin tensión previa, con lo que se reduce la altura de bloque H y la medida S1 de la hendidura.

Descripción

Los nervios en la superficie interior de las abrazaderas actúan como amortiguadores de la presión y los choques y absorben las fuerzas en el sentido del eje de la tubería.

Una ranura entre las dos mitades genera la tensión previa del tubo.

Indicaciones para pedidos

1 ud. = 2 mitades de abrazadera

Artículo

| Denominación | Ø d2 exterior tubo (mm) | Ø d2 exterior tubo | Tamaño de las abrazaderas | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 106 A PP | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 106.4 A PP | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 108 A PP | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 109.5 A PP | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 110 A PP | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 110.2 A PP | 10,2 | 1/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 112 A PP | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| SRS 0212.7 PP | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0213 PP | 13,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0213.5 PP | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0214 PP | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0215 PP | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0216 PP | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0217.2 PP | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0218 PP | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| SRS 0319 PP | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0320 PP | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0321.3 PP | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0322 PP | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0323 PP | 23,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0325 PP | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| SRS 0426.9 PP | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0428 PP | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0430 PP | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| SRS 0532 PP | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0533.7 PP | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0535 PP | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0538 PP | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0540 PP | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0542 PP | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0542.4 PP | 42,4 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| SRS 0644.5 PP | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0645 PP | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0648 PP | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0648.3 PP | 48,3 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |



Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

12.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

SRS 1-6 PP

Abrazadera de tubo, serie ligera

HANSA FLEX

Artículo

| Denominación | Ø d2 exterior tubo (mm) | Ø d2 exterior tubo | Tamaño de las abrazaderas | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0650 PP | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0650.8 PP | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0652 PP | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0655 PP | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| SRS 0657 PP | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |

Variantes de producto

| | |
|--------------|--|
| SRS 1-6 AL | Abrazadera de tubo, serie ligera, Cara interior de la abrazadera con nervios |
| SRS 1-6 PA | Abrazadera de tubo, serie ligera, Cara interior de la abrazadera con nervios |
| SRS 1-6 PA G | Abrazadera de tubo, serie ligera, Cara interior de la abrazadera lisa |
| SRS 1-6 PP G | Abrazadera de tubo, serie ligera, Cara interior de la abrazadera lisa |
| SRS 1-6 VG | Abrazadera de tubo, serie ligera, Cara interior de la abrazadera lisa |

es un elemento adicional para los siguientes productos

| | |
|---------|----------------------------------|
| A 1-6 A | Conjunto del grupo A 1-6 montaje |
| A 1-6 | Conjunto del grupo A 1-6 |