

# HK BM40

ręczny zawór rozdzielczy BM 40

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Wykonanie	zawór monoblok do zabudowy na rurociągu
Zakres dostawy	bez dźwigni ręcznej (należy zamawiać oddzielnie)
Ciśnienie robocze	P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar
przepływ objętościowy	maks. 40 l/min. (uwzględnić charakterystyki)
Przyłącze	P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8"



## Opis

kompaktowy kształt

Zawór przeciwwrotny i zawór ograniczający ciśnienie 90-220bar zintegrowany (zawór musi zostać ustawiony)

Suwak z nacięciami sterującymi do precyzyjnego uruchamiania

Możliwe do 7 sekcji.

## Wskazówki do zamówienia

Dźwignię ręczną należy zamawiać oddzielnie - 1 dźwignia na sekcję!

Zawory są dostarczane w wymienionej podstawowej wersji. Inne możliwości konfiguracji napędów i typów tłoków, patrz grafika.

Przykład konfiguracji HKBM40A1L12:

- Typ zaworu HKBM40
- Sekcja 1 z typem tłoka A i uruchamianiem 1
- Sekcja 2 z typem tłoka L i uruchamianiem 12

## Artykuł

Oznaczenie	l (mm)	L (mm)	Wykonanie	Ciężar (kg)
HK BM40 A1	55	90	1 sekcja (A1)	2,5
HK BM40 K16	55	90	1 sekcja (K16)	2,5
HK BM40 L12	55	90	1 sekcja (L12)	2,5
HK BM40 A1X2	90	125	2 sekcja (2xA1)	3,7
HK BM40 A1 K16	90	125	2 sekcja (1xA1; 1xK16)	3,7
HK BM40 A1 L12	90	125	2 sekcja (1xA1; 1xL12)	3,7
HK BM40 A1X3	125	160	3 sekcja (3xA1)	5,0
HK BM40 A1X2 K16	125	160	3 sekcja (2xA1; 1xK16)	5,0
HK BM40 A1X2 L12	125	160	3 sekcja (2xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X4	160	195	4 sekcja (4xA1)	6,2
HK BM40 A1X3 K16	160	195	4 sekcja (3xA1; 1xK16)	6,2
HK BM40 A1X3 L12	160	195	4 sekcja (3xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X5	195	230	5 sekcja (5xA1)	7,4
HK BM40 A1X4 K16	195	230	5 sekcja (4xA1; 1xK16)	7,4
HK BM40 A1X4 L12	195	230	5 sekcja (4xA1; 1xL12)	7,4
HK BM40 A1X6	230	265	6 sekcja (6xA1)	8,6
HK BM40 A1X5 K16	230	265	6 sekcja (5xA1; 1xK16)	8,6
HK BM40 A1X5 L12	230	265	6 sekcja (5xA1; 1xL12)	8,6
HK BM40 A1X7	265	300	7 sekcja (7xA1)	9,8
HK BM40 A1X6 K16	265	300	7 sekcja (6xA1; 1xK16)	9,8
HK BM40 A1X6 L12	265	300	7 sekcja (6xA1; 1xL12)	9,8

## Akcesoria

HK BM HEB	dźwignia ręczna i akcesoria do ręcznego zaworu rozdzielczego BM
HK BM C0	przełącznik ciśnienia do ręcznego zaworu rozdzielczego BM
HK BM MS	mikrowyłącznik do ręcznego zaworu rozdzielczego BM

## Części zamienne

HK BM KOL	tłok do ręcznego zaworu rozdzielczego BM
HK BM BET	uruchomienie do ręcznego zaworu rozdzielczego BM