

# GMM 63 HKR

Manômetro com enchimento de glicerina

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Tipo</b>                 | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| <b>Fixação</b>              | Anel de aperto                                    |
| <b>Conexão 1</b>            | Rosca externa BSP cilíndrica                      |
| <b>Tipo de vedação 1</b>    | Vedação plana com espiga                          |
| <b>Conexão</b>              | atrás, centralizado                               |
| <b>Norma</b>                | EN 837-1  |
| <b>Amortecimento</b>        | através de enchimento de glicerina                |
| <b>Faixa de temperatura</b> | meio máx. +60 °C<br>Ambiente -20 °C a +60 °C      |



## Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala.

Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

## Artigo

| Descrição       | Ø tamanho nominal | Faixa da escala | Categoria de qualidade | Conexão        |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| GMM 63-1 HKR    | 63                | 0...1           | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-1.6 HKR  | 63                | 0...1,6         | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-2.5 HKR  | 63                | 0...2,5         | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-4 HKR    | 63                | 0...4           | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-06 HKR   | 63                | 0...6           | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-10 HKR   | 63                | 0...10          | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-16 HKR   | 63                | 0...16          | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-25 HKR   | 63                | 0...25          | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-40 HKR   | 63                | 0...40          | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-60 HKR   | 63                | 0...60          | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-100 HKR  | 63                | 0...100         | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-160 HKR  | 63                | 0...160         | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-250 HKR  | 63                | 0...250         | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-400 HKR  | 63                | 0...400         | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-600 HKR  | 63                | 0...600         | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |
| GMM 63-1000 HKR | 63                | 0...1000        | 1,6                    | Rosca 1/4" -19 |