

| Características      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| Tipo                 | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |  |  |
| Fixação              | Anel de aperto                                       |  |  |
| Conexão 1            | Rosca externa BSP cilíndrica                         |  |  |
| Tipo de vedação 1    | Vedação plana com espiga                             |  |  |
| Conexão              | atrás, centralizado                                  |  |  |
| Norma                | EN 837-1   |  |  |
| Faixa de temperatura | meio máx. +60 °C<br>Ambiente -20 °C a +60 °C         |  |  |
| Conexão<br>Norma     | atrás, centralizado EN 837-1 meio máx. +60 °C        |  |  |



## Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala. Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

| Artigo         |                   |                 |                        |                |  |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|--|
| Descrição      | Ø tamanho nominal | Faixa da escala | Categoria de qualidade | Conexão        |  |
| RMM 50-0.6 HKR | 50                | 00,6            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 50-1 HKR   | 50                | 01              | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 50-2.5 HKR | 50                | 02,5            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 50-4 HKR   | 50                | 04              | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 50-6 HKR   | 50                | 06              | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 50-10 HKR  | 50                | 010             | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 50-16 HKR  | 50                | 016             | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 50-25 HKR  | 50                | 025             | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 50-40 HKR  | 50                | 040             | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 50-60 HKR  | 50                | 060             | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 50-100 HKR | 50                | 0100            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 50-160 HKR | 50                | 0160            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 50-250 HKR | 50                | 0250            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 50-315 HKR | 50                | 0315            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |
| RMM 50-400 HKR | 50                | 0400            | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |  |