

# RMM 50 HKR

Manômetro sem enchimento de glicerina

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Tipo</b>                 | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| <b>Fixação</b>              | Anel de aperto                                       |
| <b>Conexão 1</b>            | Rosca externa BSP cilíndrica                         |
| <b>Tipo de vedação 1</b>    | Vedação plana com espiga                             |
| <b>Conexão</b>              | atrás, centralizado                                  |
| <b>Norma</b>                | EN 837-1   |
| <b>Faixa de temperatura</b> | meio máx. +60 °C<br>Ambiente -20 °C a +60 °C         |



## Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala.

Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

## Artigo

| Descrição      | Ø tamanho nominal | Faixa da escala | Categoria de qualidade | Conexão        |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| RMM 50-0.6 HKR | 50                | 0...0,6         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 50-1 HKR   | 50                | 0...1           | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 50-2.5 HKR | 50                | 0...2,5         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 50-4 HKR   | 50                | 0...4           | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 50-6 HKR   | 50                | 0...6           | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 50-10 HKR  | 50                | 0...10          | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 50-16 HKR  | 50                | 0...16          | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 50-25 HKR  | 50                | 0...25          | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 50-40 HKR  | 50                | 0...40          | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 50-60 HKR  | 50                | 0...60          | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 50-100 HKR | 50                | 0...100         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 50-160 HKR | 50                | 0...160         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 50-250 HKR | 50                | 0...250         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 50-315 HKR | 50                | 0...315         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 50-400 HKR | 50                | 0...400         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |