
# HK BLAK
Acumulador hidráulico de balão

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Posição de montagem preferencial vertical, lado do gás para cima |
| **Pressão operacional** | máx. 350 bar |
| **Faixa de temperatura** | Modelo padrão -15 °C até +80 °C |
| **Material** | Balão: Modelo padrão NBR |





## Nota

Pressão de enchimento de gás p0 – entre 0,9 p1 e 0,25 p2 (p1 = pressão mín. do sistema , p2 = pressão máx. do sistema)
Marcação CE para todos os acumuladores hidráulicos de balão
Kits de reparo, ver HK BLAK REPKIT

## Instruções de encomenda

De fábrica os acumulador de pressão são fornecidos vazios. Um enchimento N2 a pedido do cliente representa custos adicionais.

## Artigo

| Descrição | Volume de gás l (L) | p max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D (mm) | Ø d (mm) | E (mm) | F | Ø G (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK BLAK 1.0 350 114** | 1,0 | 350 | 334 | 216 | 54 | 114 | 35 | 64 | Rosca 1.1/4" | 53 | 7,0 |
| **HK BLAK 2.5 350 114** | 2,5 | 350 | 533 | 415 | 54 | 114 | 35 | 64 | Rosca 1.1/4" | 53 | 10,0 |
| **HK BLAK 4.0 350 114** | 4,0 | 350 | 420 | 302 | 54 | 168 | 35 | 64 | Rosca 1.1/4" | 53 | 16,5 |
| **HK BLAK 5.0 350 114** | 5,0 | 350 | 882 | 764 | 54 | 114 | 35 | 64 | Rosca 1.1/4" | 53 | 17,0 |
| **HK BLAK 6.0 350 114** | 6,0 | 350 | 546 | 428 | 54 | 168 | 35 | 64 | Rosca 1.1/4" | 53 | 20,0 |
| **HK BLAK 10.0 350 2** | 10,0 | 350 | 811 | 693 | 54 | 168 | 35 | 64 | Rosca 1.1/4" | 53 | 28,0 |
| **HK BLAK 10.0 330 K2** | 10,0 | 330 | 571 | 415 | 54 | 220 | 35 | 102 | Rosca 2" | 76 | 32,0 |
| **HK BLAK 20.0 330 2** | 20,0 | 330 | 881 | 725 | 54 | 220 | 35 | 102 | Rosca 2" | 76 | 53,0 |
| **HK BLAK 32.0 330 2** | 32,0 | 330 | 1406 | 1250 | 54 | 220 | 35 | 102 | Rosca 2" | 76 | 85,0 |
| **HK BLAK 50.0 330 2** | 50,0 | 330 | 1921 | 1765 | 54 | 220 | 35 | 102 | Rosca 2" | 76 | 123,0 |

pmáx = pressão operacional máx.

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **HK SAB M** | Bloco de segurança e de bloqueio com alívio manual |
| **HK CD** | Braçadeira para acumulador |
| **HK CE** | Braçadeira para acumulador |
| **HK KONS** | Console para acumulador hidráulico de balão |
| **HK AS** | Adaptador do acumulador para o bloco de segurança e de bloqueio |
| **HK ADA S** | Adaptador de medição para acumulador de pressão |

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **HK BLAK REPKIT** | Kit de reparo para acumulador hidráulico de balão |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*