# RVM 80

Podtlakový manometer bez glycerínovej náplne

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konštrukcia** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Prípojka 1** | Vonkajší závit BSP, valcový |
| **Tvar tesnenia 1** | s plochým tesnením s čapom |
| **Prípojka** | dole |
| **Norma** | EN 837-1 |
| **Rozsah teplôt** | max. média. +60 °C<br>Okolité -20 °C až +60 °C |



## Poznámka

Rozsah použitia pri kľudovom zaťažení: 3/4 x koncová hodnota stupnice.
Rozsah použitia pri striedavom zaťažení: 2/3 x koncová hodnota stupnice.

## Výrobok

| Označenie | Menovitá veľkosť Ø | Rozsah stupnice | Akostná trieda | Prípojka |
|---|---|---|---|---|
| **RVM 80 -1 +0** | 80 | -1...0 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RVM 80 -1 +0.6** | 80 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RVM 80 -1 +1.5** | 80 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RVM 80 -1 +3** | 80 | -1...+3 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RVM 80 -1 +5** | 80 | -1...+5 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RVM 80 -1 +9** | 80 | -1...+9 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| **RVM 80 -1 +15** | 80 | -1...+15 | 1,6 | G 1/2" -14 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*