

RMM 100 H 1/4

Manometar bez glicerinskog punjenja

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|--|
| Konstrukcija | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Priključak 1 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | ravno zaptivanje sa rukavcem |
| Priključak | pozadi, ekscentrično |
| Norma | EN 837-1 |
| Temperaturni opseg | medija maks. +60 °C Okoline -20 °C do +60 °C |



Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.

Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

Artikal

| Naziv | Nominalna veličina Ø | Opseg skale | Klasa kvaliteta | Priključak |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|
| RMM 100-0.6 H 1/4 | 100 | 0...0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-1 H 1/4 | 100 | 0...1 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-1.6 H 1/4 | 100 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-2.5 H 1/4 | 100 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-4 H 1/4 | 100 | 0...4 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-6 H 1/4 | 100 | 0...6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-10 H 1/4 | 100 | 0...10 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-16 H 1/4 | 100 | 0...16 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-25 H 1/4 | 100 | 0...25 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-40 H 1/4 | 100 | 0...40 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-60 H 1/4 | 100 | 0...60 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-100 H 1/4 | 100 | 0...100 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-160 H 1/4 | 100 | 0...160 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-250 H 1/4 | 100 | 0...250 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-315 H 1/4 | 100 | 0...315 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-400 H 1/4 | 100 | 0...400 | 1,6 | G 1/4" -19 |