


HK DHE X 00 AC

Magnetni račvasti ventil NG 6 bez kalema

HANSA**FLEX**

Osobine

Verzija	4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil 3-chamber valve sa nužnim ručnim korišćenjem za kalemove naizmenične struje
Obim isporuke	bez kalema i utikača
Radni pritisak	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 160bar
Zapreminska protok	maks. 80 l/min (obrati pažnju na karakterističnu krivu)
Priklučak	ISO/Cetop 03 NG6
Pričvršćivanje	4 kom. imbus zavrtnja M5x30 12.9



Napomena

Ventili sa oznakom (P) su ventili sa smanjenim curenjem ulja. Ovde treba računati na protočne vrednosti >70 % od nominalnih vrednosti sa povećanim opasanjem pritiska!

Ventili sa curenjem ulja koriste se i kao pilot ventili za automatske magnetne ventile.

Kod korišćenja ventila sa smanjenim curenjem ulja tipa HK DH* 0711 P *** kao pilot ventil dolazi do prebacivanja središnjeg položaja glavnog ventila.

Opis

Može se koristiti samo za kalemove naizmenične struje (AC)

Za granične vrednosti uključivanja vidi karakteristične krive

Napomene u vezi porudžbine

Ostale vrste komandnog upravljanja i opreme, kao i volumeni protoka i granice uključivanja mogu se dobiti na zahtev

Artikal

Naziv	Vrsta	Preklapanje	Tip klipa	Verzija	Težina (kg)
HK DHE 0610 X 00AC	4/2	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]	vraćanje u položaj preko opruge	1,35
HK DHE 0611 X 00AC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	vraćanje u položaj preko opruge	1,35
HK DHE 0613 X 00AC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	vraćanje u položaj preko opruge	1,35
HK DHE 0614 X 00AC	4/2	negativno (otvoreno)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]	vraćanje u položaj preko opruge	1,35
HK DHE 0630 2 X 00AC	4/2	negativno (otvoreno)	0/2 [PB/AT]-[PA/BT]	vraćanje u položaj preko opruge	1,35
HK DHE 0631 2A 00AC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	vraćanje u položaj preko opruge	1,35
HK DHE 0631 2 X 00AC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	vraćanje u položaj preko opruge	1,35
HK DHE 0632 2 X 00AC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	vraćanje u položaj preko opruge	1,35
HK DHE 0710 X 00AC	4/3	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,75
HK DHE 0710 9 X 00AC	4/3	negativno (otvoreno)	09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,75
HK DHE 0711 X 00AC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,75
HK DHE 0713 X 00AC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,75
HK DHE 0714 X 00AC	4/3	negativno (otvoreno)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,75
HK DHE 0714 9 X 00AC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,75
HK DHE 0716 X 00AC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,75
HK DHE 0717 X 00AC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	7 [PB/AT]-[A/P/B/T]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,75
HK DHE 0718 X 00AC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,75
HK DHE 0719 1 X 00AC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0	1,75
HK DHE 0751 2 X 00AC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 uskocinka	1,75
HK DHE 0711 P X 00AC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0, smanjeno curenje ulja	1,75
HK DHE 0713 P X 00AC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vraćanje preko opruge u položaj 0, smanjeno curenje ulja	1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK SP CO	Kalem za magnetni račvasti ventil HKDH
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Sa nužnim ručnim korišćenjem za magnetni račvasti ventil