
# HK IHV
## 气囊式蓄能器

HANSA FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **结构类型** | 安装位置最佳为垂直,气体侧在上 |
| **工作压力** | 最大350巴 |
| **温度范围** | 标准规格 -15 °C 至 +80 °C |
| **原料** | 气囊:NBR标准规格 |






### 提示

修理包请见 HK IHV...REPKIT
气体充装压力 p0 – 0.9 p1与0.25 p2之间(p1 = 最小系统压力,p2 = 最大系统压力)
所有气囊式蓄能器带CE标记

### 订购指南

蓄压器供货时未加注。如客户需要添加 N2,则须另行付费。

### 货品

| 名称 | 气体体积 l (L) | p max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D (mm) | Ø d (mm) | E (mm) | F | Ø G (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK IHV 1.6 350 3/4** | 1,6 | 350 | 395 | 54 | 26 | 114 | 16 | 315 | G 3/4" | 36 | 7 |
| **HK IHV 2.5 350 11/4** | 2,4 | 350 | 532 | 66 | 57 | 114 | 22 | 409 | G 1.1/4" | 53 | 10 |
| **HK IHV 4.0 350 11/4** | 3,7 | 350 | 407 | 66 | 57 | 168 | 22 | 284 | G 1.1/4" | 53 | 16 |
| **HK IHV 5.0 350 11/4** | 5,0 | 350 | 881 | 66 | 57 | 114 | 22 | 758 | G 1.1/4" | 53 | 17 |
| **HK IHV 10.0 350 11/4** | 10,0 | 350 | 807 | 66 | 57 | 168 | 22 | 684 | G 1.1/4" | 53 | 28 |
| **HK IHV 10.0 330 K 2** | 9,2 | 330 | 565 | 101 | 57 | 221 | 22 | 407 | G 2" | 76 | 32 |

pmax = 最大工作压力

### 附件

| | |
|---|---|
| **HK DI 10** | 带手动卸载功能的安全和锁止块 |
| **HK DI 20** | 带手动卸载功能的安全和锁止块 |
| **HK CD** | 蓄能器卡圈 |
| **HK CE** | 蓄能器卡圈 |
| **HK KONS** | 气囊式蓄能器座架 |
| **HK AS** | 安全和锁止块的蓄能器适配器 |

### 备件

| | |
|---|---|
| **HK IHV REPKIT** | 用于气囊式蓄能器的修理包 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*